

Fabriksåterställning av Compact

Nollställning/Reset

Använd 10-155-002.

Tryck in knapparna 1, 2 och uppåtknapp samtidigt.

Håll inne tills S5 kommer upp i displayen.

Tryck uppåtknapp tills S0 kommer upp i displayen.

Tryck på knappen S för att avsluta.

Ett klick ska höras från styrenheten som kvittens på nollställningen/reset.

Factory reset of the Compact

Reset

Use 10-155-002.

Press buttons 1, 2 and Up button simultaneously.

Press until the S5 comes up on the display.

Press up button until S0 appears on the display.

Press S to exit.

A click will be heard from the control box as acknowledgment of the reset / reset.

10-155-002 Bordskontroll HSU 2-knappars, 4 minnen, display. 7pin.

10-155-002 Table Control HSU 2-button, 4 memories, display. 7 pin.

